

石棉

接觸石棉會危害健康。一般來說，所有負責設計及建造樓宇的人士，均應避免在樓宇使用含石棉物料，而在拆除現存樓宇的含石棉物料時，亦應謹慎處理。

禁制

2. 根據《工廠及工業經營（石棉）規例》（第59AD章）的規定，任何工業或製造工序，包括建築作業，一律禁止進行石棉噴塗；使用石棉絕緣物作為熱能、聲波或其他絕緣之用（包括用作防火）；以及使用閃石類石棉（青石棉、鐵石棉、纖維狀陽起石、纖維狀直閃石和纖維狀透閃石）及含有這些石棉的產品。由1996年起，《空氣污染管制條例》（第311章）禁止進口與出售鐵石棉及青石棉。

3. 所有認可人士、註冊結構工程師、註冊岩土工程師及註冊承建商均應留意這些法定條文，以免工作半途而廢或須重新進行。

管制及消滅工程

4. 散發石棉纖維的建築活動應受管制；如有需要，應進行石棉消滅工程。概括而言，凡進行的建築工程當中有石棉存在或懷疑有石棉存在，須採取下列管制及消滅措施，包括：

- (a) 委任註冊石棉顧問；
- (b) 擬備適當的石棉消滅方案；
- (c) 進行勘察，包括抽取樣本，並交由註冊石棉化驗所化驗；
- (d) 委任註冊石棉承辦商；

- (e) 圍封石棉工程範圍；
- (f) 施工前預先發出通知；
- (g) 為有關工人提供保護；及
- (h) 分隔及棄置石棉污染廢物。

一般資料

5. 勞工處透過轄下的職業安全及健康部，向從事任何涉及含石棉物料工序的工人，提供有關健康及安全的意見。

6. 環境保護署石棉監理及管制課就石棉管制及消滅技術，提供一般意見，並備存有關石棉顧問、石棉承辦商、石棉監管人及石棉化驗所的註冊記錄冊。

7. 至於一些只涉及危險性低及可識別的不易碎含石棉物料的石棉消滅工程，或可獲豁免委任顧問。1997年6月在憲報刊登的公告臚列了可獲豁免委任顧問的工程。

8. 有關石棉的資料亦可參閱下列刊物：

- (a) 勞工處印製的《工作守則：石棉工作的安全與健康》。
- (b) 勞工處印製的《石棉的危害》。
- (c) 環境保護署印製的 5 冊石棉管制的工作守則：
 - 《處理、運送及處置石棉廢物》；
 - 《擬備石棉調查報告，石棉管理計劃及石棉消滅計劃》；
 - 《採用全密封或小型密封區進行石棉工序》；
 - 《安全處理低風險的含石棉物料》；及
 - 《採用套拆法進行石棉工序》。

- (d) 環境保護署印製的 2 份小冊子： -
 - 《石棉塵的管制法例》；及
 - 《拆除含石棉物料的僭建物》。
- (e) 專業人士環保事務諮詢委員會發出的《處理在建築物內的含石棉物料專業守則 2/97》(暫時只提供英文版)。
- (f) 屋宇署印製的《建築物拆卸作業守則》。

9. 本署已向註冊承建商發出內容相若的作業備考。

建築事務監督區載佳

檔 號 : BD GR/BM/4
BD GR/1-10/460

本作業備考前稱 PNAP 114

初 版 : 1985年9月

上次修訂版 : 1996年1月

本修訂版 : 2012年11月 (助理署長／機構事務)

- 修改第2至8段